




FEUER BUTZE

Infos zu Gartenbrennern mit Glasfaser-Docht

+++ Info zu Gartenbrennern mit Glasfaser-Docht +++

Damit die Öllampe nicht **rußt und flackert** sollte der Docht möglichst knapp aus dem Gewindekopf hervorstehen und auf keinen Fall über den Brennerkopf hinausragen. Beim Zudrehen rutscht der Docht häufig wieder nach oben. Diesen dann entweder wieder hineinschieben oder bei Bedarf den Docht einfach kürzen.


Der Tipp: Bitte den Brenner nur **2/3 füllen**, da bei heißem Brenner Öl auslaufen kann.



+++ Info zu Gartenbrennern mit Glasfaser-Docht +++

Damit die Öllampe nicht **rußt und flackert** sollte der Docht möglichst knapp aus dem Gewindekopf hervorstehen und auf keinen Fall über den Brennerkopf hinausragen. Beim Zudrehen rutscht der Docht häufig wieder nach oben. Diesen dann entweder wieder hineinschieben oder bei Bedarf den Docht einfach kürzen.

Der Tipp: Bitte den Brenner nur **2/3 füllen**, da bei heißem Brenner Öl auslaufen kann.



+++ Info zu Gartenbrennern mit Glasfaser-Docht +++

Damit die Öllampe nicht **rußt und flackert** sollte der Docht möglichst knapp aus dem Gewindekopf hervorstehen und auf keinen Fall über den Brennerkopf hinausragen. Beim Zudrehen rutscht der Docht häufig wieder nach oben. Diesen dann entweder wieder hineinschieben oder bei Bedarf den Docht einfach kürzen.

Der Tipp: Bitte den Brenner nur **2/3 füllen**, da bei heißem Brenner Öl auslaufen kann.



+++ Info zu Gartenbrennern mit Glasfaser-Docht +++

Damit die Öllampe nicht **rußt und flackert** sollte der Docht möglichst knapp aus dem Gewindekopf hervorstehen und auf keinen Fall über den Brennerkopf hinausragen. Beim Zudrehen rutscht der Docht häufig wieder nach oben. Diesen dann entweder wieder hineinschieben oder bei Bedarf den Docht einfach kürzen.

Der Tipp: Bitte den Brenner nur **2/3 füllen**, da bei heißem Brenner Öl auslaufen kann.

